

Verladevorschriften für Fahrräder

Bergseitig befindet sich auf dem Kabinendach eine Aufhängevorrichtung für Fahrräder.

Dazu ist folgendes zu beachten:

- **Der Bügel muss ausgeklappt werden**
- **Die Fahrräder mit dem Vorderrad aufhängen**
- **Der Lenker muss Richtung Türe schauen**
- **Es dürfen pro Fahrt max. 3 Fahrräder aufgehängt werden**
- **Nach dem Abhängen der Fahrräder den Bügel wieder einklappen**
- **Bei Jeton-Betrieb dürfen keine Fahrräder transportiert werden !**

